

RECOMANACIONS PER A TRANSPORT INTERN, EXTERN I EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES BIOLÒGIQUES

H 06

Mesures preventives:

1. En la sala d'extraccions col·loque els tubs de les mostres en una gradeta de seguretat que hi siga suficient. Situe la gradeta dins d'un contenidor de transport que pugua retindre fugues o vessaments i n'assegure una protecció addicional.
2. El contenidor ha de tindre una ansa que permeta el transport de les mostres biològiques a poca distància del sòl.
3. Seleccione la ruta de transport per la qual evite el contacte amb el públic, i utilitze els ascensors i els corredors per a ús mèdic.
4. Comprove que el contenidor està identificat amb el senyal de perill biològic o una etiqueta semblant.



Contenedor amb ansa per al transport de les mostres biològiques



Contenedor de seguretat per al transport de mostres biològiques