

## RECOMANACIONS PER A L'ÚS DE FORMALDEHID

# H 11

### MESURES PREVENTIVES:

1. Valore la possibilitat de substituir el formaldehid per un altre agent químic menys nociu.
2. Faça qualsevol operació que implique exposició al formaldehid amb un sistema d'extracció localitzat i/o de ventilació general que proporcione un cabal d'uns 50 metres cúbics d'aire per persona i hora per a aconseguir un ambient adequat.
3. Utilitze els següents equips de protecció individual, sempre que hi haja possibilitat d'entrar en contacte amb formaldehid:
  - Guants de nitril, neoprè o butil, d'acord amb la norma UNE EN 374.
  - Ulleres de protecció per a esguitades, d'acord la amb norma UNE EN 166.
  - Bates de protecció per a esguitades.
4. Si no hi ha sistemes d'extracció localitzada i/o el sistema de ventilació general és insuficient, utilitze equips de protecció individual amb filtres per a vapors orgànics amb punt d'ebullició inferior a 65 graus i protecció per a formaldehid, tipus AX o l'específic 3M 6075 (A1+ FORMALDEHID).
5. Els treballadors exposats a formaldehid hauran de sotmetre's periòdicament a la vigilància de salut preceptiva.
6. Tots els treballadors potencialment exposats han d'estar formats i informats dels riscos que comporta l'exposició al formaldehid i de les mesures necessàries que s'han d'adoptar per a disminuir o eliminar estos riscos, de manera que els mateixos treballadors estiguen en condicions d'assegurar que es prenen les mesures adequades.

**Bibliografia: Reglament CE número 1272/2008, de classificació i etiquetatge de productes químics.**