

CONSELLS GENERALS PER A CASOS D'EMERGÈNCIA

S 12

1. Les vies i les eixides d'evacuació, així com les vies de circulació que hi donen accés, han d'estar senyalitzades i han de disposar d'il·luminació d'emergència. Mantinga-les sempre lliures.

1. No utilitze els ascensors en cas d'emergència.



2. Les portes d'emergència s'han d'obrir cap a l'exterior i no han d'estar tancades, de manera que qualsevol persona que necessite utilitzar-les, en cas d'urgència, pugua obrir-les fàcilment i immediatament.
3. Les portes situades en els recorreguts de les vies d'evacuació han d'estar senyalitzades i s'han de poder obrir en qualsevol moment des de l'interior sense ajuda especial. Quan els llocs de treball estiguen ocupats, les portes s'han de poder obrir.
4. A l'evacuar un edifici, isca ordenadament, sense córrer ni tornar cap arrere, i dirigisca's al punt de reunió fixat prèviament. Està terminantment prohibit tornar al lloc de treball en el cas que al sentir el senyal d'alarma s'hi estiga allunyat, de la mateixa manera que retirar els vehicles de la zona d'aparcament. A partir del moment en què es done l'orde d'evacuació, no haurà de despenjar el telèfon i, si està parlant, penge'l immediatament.
5. Conega els edificis i les seues instal·lacions. De la mateixa manera, cal saber quins són els mitjans de protecció existents (extintors, sistemes d'alarma, boques d'incendi, etc.) i garantir el seu bon funcionament per mitjà de les revisions reglamentàries.
6. Si detecta una emergència comuniqui-la immediatament al responsable del Pla d'Emergència indicant: qui informa, des d'on informa, què ocorre i on ocorre.



Bibliografia: Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.